

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA



DIRECTIVES D'INSTALLATION D'UN COMPTOIR

INTRODUCTION

En installant vous-même votre comptoir, vous vous assurez d'exprimer votre personnalité et d'économiser de l'argent. Pour vous aider à travailler de manière efficace et avec style, nous avons dressé la liste des matériaux nécessaires, en plus de vous expliquer les neuf étapes à suivre pour installer votre propre comptoir.

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

Voici une liste des matériaux essentiels pour créer un comptoir de cuisine typique en L avec une découpe pour un évier ou une cuisinière.

- Sections de comptoir (différentes longueurs standards). Votre détaillant devrait être en mesure de faire les coupes à onglets et d'usinage les rainures en T pour les boulons de fixation (en dessous du joint).
- Boulons de fixation (pour le serrage des joints à onglets).
- Tube de scellant (pour calfeutrer les joints).
- Dos de dossierer ou bandes de finition (ensemble de finition, si nécessaire). Ces items devraient être offerts par votre revendeur.
- Adhésif de contact ininflammable (pour bandes de finition, sauf les ensembles thermocollants sur lesquels de la colle a déjà été appliquée).
- Adhésif blanc (pour la fixation des blocs de rehaussement).

OUTILS NÉCESSAIRES

- Scie sauteuse
- Perceuse et mèche de perceuse
- Rabot de coupe
- Ponceuse à courroie
- Lime douce
- Outil manuel de découpage et outil d'usinage au carbure
- Étau en C (pour tenir en place les blocs de rehaussement et les bandes de finition ou le dos de dossierer à coller et à visser)
- Paire de lunettes de sécurité
- Ruban à mesurer
- Maillet en caoutchouc
- Niveau
- Carré
- Marteau
- Scie à main
- Rouleau applicateur
- Compas à tracer
- Clé à molette
- Tournevis
- Papier abrasif
- Pistolet à calfeutrage
- Ruban d'aluminium conducteur de chaleur



ÉTAPE 1 : PRENDRE LES BONNES MESURES

Mesurez la longueur souhaitée. Ajoutez le surplomb du comptoir. Les bandes de finition devraient être installées sur tous les bords exposés (ensemble de finition). Les dos de dossierer devraient être installés le long du mur (ensemble de finition pour dossierer). La mesure du comptoir devrait être un peu plus longue afin de permettre un ajustement parfait au mur lors de l'installation.



ÉTAPE 2 : COUPER

Couvrez la bordure de la surface de Stratifié de marque Formica® qui sera à couper avec un ruban-cache et tracez au crayon une ligne sur le ruban qui vous servira de guide de coupe. Utilisez une scie à mains à dents fines (10 à 12 points) et coupez toujours dans la surface de stratifié pour éviter de l'écailler. Sablez ou limez pour obtenir une surface lisse.

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA



DIRECTIVES D'INSTALLATION D'UN COMPTOIR



ÉTAPE 3 : REHAUSSER

Déposez votre comptoir à l'envers sur une surface plane. Choisissez des baguettes de bois suffisamment épaisses pour permettre à la surface du comptoir d'être à la même hauteur que la façade. Collez les bandes autour du périmètre du comptoir.



ÉTAPE 4 : INSTALLER LES BANDES DE FINITION

Pour installer les bandes de finition, réglez un fer à repasser à une chaleur moyenne. Repassez les bandes sur les extrémités du comptoir dans un mouvement de va-et-vient. Attendez une minute, puis tapez légèrement sur les bandes à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Lissez à l'aide d'une lime fine en n'appliquant de la pression que sur le haut des joints. Les instructions détaillées se trouvent dans l'ensemble de finition.

Pour installer les bandes de finition qui n'ont pas de colle, appliquez un adhésif contact au substrat ainsi qu'au stratifié. Suivez les directives du fabricant pour connaître le temps de séchage. Passez le rouleau applicateur sur toute la surface des bandes. Lissez avec une lime fine en n'appliquant de la pression que sur le haut des joints. Si vous utilisez une toupie avec mèche à affleurer en carbure, enlevez l'excédent de stratifié et lissez la surface en n'appliquant de la pression que sur le haut des joints.



ÉTAPE 5 : FAIRE LES DÉCOUPES POUR L'ÉVIER OU LA CUISINIÈRE

Suivez toujours les directives de votre fabricant avant d'installer les appareils. Placez l'évier ou le rebord de la cuisinière à l'arrière du comptoir, où l'appareil doit être placé. Marquez tout le contour du rebord. Utilisez une scie sauteuse pour couper le trou 6 ou 10 mm (1/4 ou 3/8 po) plus petit que la ligne. Tous les coins doivent avoir des rayons propres et sans particules. Appliquez deux couches de ruban d'aluminium conducteur de chaleur autour de l'ouverture pour la cuisinière.



ÉTAPE 6 : ASSEMBLER LES ONGLETS

Si votre comptoir est en forme de L ou de U, utilisez les onglets à cette étape-ci de l'installation. Appliquez un filet de colle sur chaque bord coupé en onglet. Serrez les attaches suffisamment pour qu'elles ne bougent pas. Alignez les bords avant et serrez les attaches. Tapez sur les surfaces pour les aligner (en utilisant des blocs de bois pour éviter de les endommager). Finalement, serrez fermement les attaches.

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA



DIRECTIVES D'INSTALLATION D'UN COMPTOIR



ÉTAPE 7 : CONTRE-PROFILER

Vous pouvez assembler avec un contre-profil le comptoir pour qu'il convienne au mur. Le dessus est muni d'un bord à contre-profil sur le dossier conçu spécialement à cette fin. Placez-le contre l'armoire. Utilisez un compas à tracer pour marquer le bord supérieur de votre comptoir, puis lissez-le à l'aide d'une ponceuse à courroie ou d'un rabot à main pour que le comptoir épouse le mur. Vérifiez ensuite le niveau et la stabilité du comptoir et fixez-le aux armoires avec des vis en bois.

ÉTAPE 9 : TOUCHES DE FINITION ET ENTRETIEN

Enlevez l'excédent d'adhésif autour de l'évier ou du dos de dossier. Le Stratifié de marque Formica® installé sur votre nouveau comptoir est hautement résistant aux tâches, à l'usure et à la chaleur. Il n'est cependant pas complètement résistant aux produits chimiques, aux rayures, ni aux objets chauds.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les comptoirs recouverts de Stratifié de marque Formica® avec un chiffon de coton propre, non abrasif et humide, et un détergent liquide doux ou un nettoyant à usage domestique.

Résistance à la chaleur

Évitez de déposer des objets chauds directement sur le comptoir. Utilisez un sous-plat ou une plaque.

Entretien de la surface

Utilisez une planche à découper.

Vous pouvez vous procurer la brochure sur les lignes directrices d'utilisation et d'entretien (formulaire n° 02-110) en composant le 1-800-FORMICA™.



ÉTAPE 8 : INSTALLER L'ÉVIER

Nous vous conseillons d'installer les robinets, les tuyaux d'alimentation de 10 mm (3/8 po) et la crépine à panier avant de fixer l'évier en place, surtout si l'espace derrière l'évier installé est trop petit pour procéder au branchement des tuyaux. Tous les éviers doivent être scellés avec un scellant pour éviter d'endommager le substrat avec de l'eau.

BIEN ENTRETENIR VOTRE SURFACE

Comment conserver la beauté de votre Stratifié de marque Formica® pendant des années? Il vous suffit de suivre ces conseils faciles :

- Bandes de finition ou dos de dossier (ensemble de finition, si nécessaire). Ces items devraient être offerts par votre détaillant.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et d'un détergent ou savon doux.
- Déposez toujours les objets chauds sur un sous-plat ou une plaque, car le stratifié ne résiste pas à des températures supérieures à 135 °C (275 °F).
- N'utilisez pas de chiffons, de nettoyants, ni de poudres abrasifs.
- Utilisez toujours une planche à découper pour éviter d'endommager la surface avec un couteau ou des objets tranchants.
- Appliquez une couche de cire autonettoyante sur la surface pour réduire les tâches au minimum.
- Ne cognez pas d'objets durs contre le comptoir.

Formica® est une marque de commerce accordée sous-licence à Formica Corporation.

Formica® et le logo Anvil de Formica® sont des marques de commerce enregistrées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont protégés par des brevets américains et étrangers.

Toutes les marques ® sont des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com ou composez le 1-800-FORMICA™.

© Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241, 2019.